



施工前の注意及び確認事項

- 灯油やガソリン等の石油系の臭いは取り除くことができません。
この様な臭いが付いている場合は予めお客様へお伝えください。
- 車内のゴミやホコリを事前に取り除いてください。
- 車内の飲食物、ティッシュペーパー等は車外へ出してください。
- 窓やサンルーフは全て閉めてください。
- エアコンフィルターを外して使用するとより効果的です。
- 用途以外には使用しないでください。

エアコンのフィルターを取り出します



STEP

1. 事前準備

■ エアコンの設定

エンジンをかけて、エアコンの設定を行います。

- エアコンスイッチを「ON」
- 風向を「FRONT(正面)」
- 内外気切換えを「内気循環」
- 温度設定を「最低温度」
- 風量を「最大」にして5分間回します。

※ツインエアコンの場合はリアも同様に設定してください。



■ 外装箱のセット

外装箱の上フタを開け、上フタ、フラップを外側にしっかり折り返します。

※スチーム噴霧中は缶本体が大変熱くなるため、必ず外装箱に入れた状態で使用してください。



STEP

2. 本体の設置

- 缶の PUSH ボタンを両手親指で一気に強く押込んでください。
- 外装箱を助手席足元に傾けないように設置してください。
- ボタンの押込みが弱いと、スチームが充分発生しない場合があります。
- ボタンを押すと約 30 秒後に缶本体が急激に発熱するため、ボタンを押した後は缶本体に絶対に触れないでください。
- 気温等によりスチーム発生まで 2 ～ 3 分かかる場合もあります。
- ボタンを押した後に本体を傾けると消臭液が噴き出す恐れがありますので、設置の際は本体を傾けないでください。



3. 消臭 & 除菌

- 本体設置後は、すぐに車外に出てドアを閉め、エアコンを作動させた状態で約 10 分間放置します。
- 使用中は、窓、ドアを閉め、車内に絶対に入らないでください。

4. 換気・本体の撤去

- 窓やドアを開け、エアコンを作動させた状態で 3 分間以上換気を行ってください。本体が充分冷めたことを確認し、車外に出して作業完了となります。
- 換気した後に消毒臭が残る場合がありますが、1 時間から半日で臭いは治まります。なお、消毒臭は人体への害はありません。
- 使用後の本体は熱くなっておりますので、軍手等で手を保護し、やけどに注意して撤去してください。