

今まで取れなかった頑固な汚れも簡単除去！

DEWZ PRO カルトレ 強化ガラス・ボディ塗装面専用



ガラス用コンパウンドや水アカ取りシャンプーを試しても取れなかったイオンデポジット(雨ジミ等)を、強力に分解してキレイに除去できます。



雨ジミが固着してこびりついています。

イオンデポジット除去でキレイにできます。



DEWZ PRO カルトレ

種類・内容量 液体 1L 塗布スポンジ付
発注ロット 1本

施工前に必ず施工マニュアル(下記)をお読みになってから行って下さい。

1. 汚れの除去



ガラス表面のホコリや汚れなどを流水で洗い流します。カーシャンプーなどで洗浄し、汚れや油分を取り除いてください。

- ※洗浄後はタオルやスキージなどで水分を拭き取り表面を乾いた状態にします。
- ※洗浄の際に表面の傷などを確認をしてください。細かい洗車傷などは液剤の成分の残留する原因となりますのでご注意ください。

2. カルトレの使用



専用スポンジに3～5プッシュ本液を噴霧してください。一度の施工は50cm四方を目安に作業を分割して行ってください。

- ※使用前に目立たない場所でテストをおこない、異常のない事をご確認の上ご使用ください。
- ※施工前にガラス表面の温度が下がっているかを確認してください。
- ※流水等でガラス面温度を十分に下げた上、液剤を乾燥させない様作業を行ってください。
- ※あまり力をかけずに、ガラス面を撫でるように作業を行ってください。

3. 仕上げ



塗布後30秒以内に大量の水で本剤を洗い流してください。洗車スポンジなどでこすりながら流水ですすぐと効果的に洗浄できます。最後にスキージなどでガラス面の水を切り、除去状態を確認してください。

- ※塗布後の一連の作業は30秒以内が目安です。
- ※一度の作業で雨染みが落ちない場合は②～③の作業を繰り返して行ってください。3回程程度の作業でも汚れが落ちない場合は、研磨剤による除去に変更してください。

保管・廃棄方法

○使用後は容器のノズルをオフにし、子供の手に届かない場所に保管して下さい。○直射日光、温度が40℃以上になる場所は避けて保管してください。○凍結させないよう保管してください。○廃棄の際は中身を使い切ってから適応される産業廃棄物処理基準法に従ってください。

応急処置

○飲み込んだ場合：すみやかに清浄な水で口内を洗い、大量の水を飲ませて早めに医師の診断を受けてください。○目に入った場合：擦らず直ちに清浄な水で洗浄し、医師の診断を受けてください。○吸引した場合：新鮮な空気の場所に移動し、気分がすぐれない場合は医師の診断を受けてください。○皮膚に付着した場合：石鹸で良く洗い流し、異常があれば医師の診断を受けてください。



ご注意

- ※炎天下での使用はお控え下さい。
- ※使用箇所が直射日光等で温度が上昇しているときは使用をお控え下さい。
- ※使用箇所は、最後に良く水洗いして下さい。液が残っていると、シミや色ボケになる恐れがあります。
- ※フロントガラス・ミラー・金属部(モールなど)への使用はできません。
- ※保管方法は直射日光の当たる所や温度40℃以上になる所は避けて保管して下さい。